

Capteur d'humidité pour serre et laboratoire

testo 6631

Grande précision et stabilité à long terme du capt. capacitif (±2,5 %HR)

Le logiciel P2A (paramétrer, ajuster et analyser) permet de gagner du temps et des coûts dans la mise en service et la maintenance

Ajustement optimisé (1 point, 2 points, sortie analogique)

Le ventilateur intégré permet de cibler le flux vers le capteur et contribue à la saisie d'un climat moyen dans l'enceinte de la serre

Remplacement rapide et simple du ventilateur grâce au tiroir et à la connectique enfichable

Remplacem. du filtre du capteur par une ouverture de service facile d'accès

Eléments sensibles et électroniques protégés des projections d'eau (par ex.: Sprinkler)

Affichage à 2 lignes en option



Le capteur d'humidité testo 6631 a été spécialement développé pour le contrôle d'ambiance critique dans des serres pouvant être utilisées à des fins de recherche. Une mesure précise et fiable de l'humidité est incontournable dans ces applications afin d'éviter des frais liés aux échecs d'expérimentation.

%HR



Données techniques

Grandeurs de mesure

Humidité

Unités	%HR
Etendue de mesure	0 100 %HR (pas pour les process à humidité élevée)
Incertitude de mesure*	±2,5 %HR (0 90%); 4,0 %HR (90 100%)
Capteur	Capteur d'humidité testo, enfichable. Remplaçable par le client, puis nécessité d'un ajustement 2 points
Temps de réponse	Humidité 5 sec. max. (t63) (avec filtre fritté et ventilateur en service)
Température	
Unités	°C/°F
Etendue de mesure	-10 +60 °C (veillez à la température d'utilisation)
Incertitude de mesure	±0,5 °C
Capteur	CTN
Auto-contrôle	0,6 °C (M01 et M03)
Temps de réponse	Température max. 20 sec (t63) (avec filtre fritté et ventilateur en service)

Entrées / Sorties

Sorties analogiques

Solities alialogiques	
Canaux	2 canaux (humidité et température)
Sortie analogique	4 20 mA (2 ou 4 fils)
Cadence de mesure	1/s
Résolution	12 bit
Charge max.	□500 Ω
Autre sortie	
Digitale	Mini-DIN pour logiciel P2A
Alimentation	
Alimentation électrique	24 V ±10%
Consomm. de courant	□1A (transmetteur + ventilateur)
Connexion	2 fils ou 4 fils

* Déterminer l'incertitude de mesure selon **GUM** (**G**uide to the Expression of **U**ncertainty in **M**easurement):

Les contributions d'insécurité suivantes sont incluses lors de la détermination :

- Hystérèsis
- Linéarité
- Reproductibilité
- Lieu d'ajustement / Etalonnage en usine
- Place de l'ajustement

Données techniques générales

Boîtier

Matériau / Couleur	Plastique, couleur blanc ; résistance UV, forte résistance produits chimiques
Dimensions	105 x 139 x 225 mm
Poids	0,8 kg
Afficheur	
Afficheur	LCD 2 lignes avec ligne texte en clair (option)
Résolution	0,1 %HR ou 0,1 °C/°F
Utilisation	
Paramétrage	Via logiciel P2A
Divers	
Protection	Transmetteur IP65; Boîtier IP33
Normes	EMV DIN EN 61000-6-2 (résistance aux défauts) et DIN EN 61000-6-3 (transmission défauts)

Conditions de fonctionnement

Température ambiante (capteur)	0 +50 °C
Températ. de stockage	-20 +70 °C


Air ambiant

Flux volumique maxim.	46,80 m ³ /h; 13 l/s
Bruit flux libre	30 dB(A)
Espérance durée de vie	37.000 h (40 °C)
Boîtier ventilateur/hélice	Métal
Système de paliers	Palier lisse
Maintenance	Le ventilateur est installé dans la partie inf. au-dessus de la fiche afin de pouvoir être remplacé lors d'une maintenance



Schémas techniques / Raccordement


Schémas techniques




Raccordement

Raccordement 2 fils

Fabricant de la fiche: Euchner, Fiche Mâle*: type BS 7K Fiche Femelle**: type SD 7K





DC: Alimentation capteur AC: Alimentation ventilateur




Raccordement 4 fils

Fabricant de la fiche: Euchner, Fiche Mâle*: type 01630D00610010 Fiche Femelle**: type Eco Mate





AC : Alimentation capteur et ventilateur



^{*} La fiche mâle n'est pas inclus dans la livraison

^{**} Livré avec l'appareil



Options / Exemples de commande

Options de configuration testo 6631

BXX Sortie analogique / Alimentation

CXX Afficheur

FXX Paramètres humidité

GXX Paramètres température

MXX Filtre de protection

KXX Mode d'emploi (deux langues)

BXX Sortie analogique / Alimentation

B01 4 ... 20 mA (2 fils) avec alimentation ventilateur séparée

B06 4 ... 20 mA (fils) avec ventilateur intégrée

CXX Afficheur

C00 sans affichage C01 avec affichage

FXX Paramètres humidité

F01 Humidité relative

GXX Paramètres température

G02 Température (°C) G03 Température (°F)

MXX Filtre de protection

M01 Filtre en acier fritté M03 Filtre PTFE

M05 Filtre plastique

Exemples de commande

Références de commande testo 6631

- 4 ... 20 mA (2 fils)
- Avec affichage
- %HR/°C
- Filtre PTFE Mode d'emploi Français/Anglais

0555 6631 B01 C01 F01 G02 M03 K02

testo AG Isenrietstrasse 32 8617 Mönchaltorf T: +41 43 277 66 66 F: +41 43 277 66 67 E: info@testo.ch